

Aplicação

Equipamento utilizado para movimentação vertical de pessoas e/ou materiais em altura. Ele é composto por uma plataforma suspensa por cabos de aço, que são acionados por um motor elétrico. O balancim é utilizado em serviços de limpeza, manutenção, pintura e reforma de edifícios. Ele oferece mobilidade e flexibilidade para trabalhar em fachadas e outras superfícies verticais, mas deve ser manuseado com cuidado, pois pode causar graves ferimentos em caso de uso inadequado.



Orientações de Segurança



Ao utilizar o balancim, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção individual, como capacete, cinto de segurança, luvas e sapatos de segurança;
- Certifique-se de que o balancim está ancorado corretamente e de que os cabos de aço estão em boas condições de uso;
- Nunca ultrapasse a capacidade de carga do balancim;
- Não utilize o balancim em condições climáticas adversas, como ventos fortes ou chuva;
- Não faça manutenção ou reparos no balancim sem a devida qualificação e autorização.

Transporte

Para transportar o balancim, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desligue o motor elétrico e desconecte os cabos de aço;
- Proteja a plataforma com uma capa de proteção;
- Coloque o balancim em um caminhão ou carreta apropriados para transporte.

Instruções

Como ancorar o balancim:

- Certifique-se de que a estrutura do edifício é capaz de suportar o peso do balancim e da carga;
- Fixe os suportes do balancim na estrutura do edifício, seguindo as instruções do fabricante;
- Verifique a ancoragem antes de usar o balancim.

Como ligar e desligar o motor elétrico:

- Certifique-se de que o balancim está ancorado corretamente e de que os cabos de aço estão em boas condições de uso;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar o motor elétrico;
- Para desligar o motor elétrico, solte o botão de ligar/desligar.

Como movimentar o balancim:

- Use o controle remoto para movimentar o balancim para cima, para baixo e para os lados;
- Certifique-se de que os cabos de aço estão sempre esticados e não apresentam sinais de fadiga;
- Não exceda a capacidade de carga do balancim.

Como realizar a manutenção e limpeza do balancim:

- Desconecte o balancim da fonte de energia;
- Limpe a plataforma com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se os cabos de aço estão em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos do motor elétrico regularmente;

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS