

Aplicação

A cortadora de paredes é uma ferramenta elétrica utilizada para cortar paredes e fazer aberturas em alvenaria. Ela é composta por um motor elétrico, um cabo de alimentação e uma serra diamantada que corta a parede com precisão e rapidez. A cortadora de paredes é uma ferramenta potente e versátil, mas deve ser manuseada com cuidado, pois pode causar graves ferimentos em caso de uso inadequado.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a cortadora de paredes, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a serra diamantada está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a cortadora de paredes sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a cortadora de paredes em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a cortadora de paredes, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a serra diamantada com uma capa de proteção;
- Coloque a cortadora de paredes em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções



Como trocar a serra diamantada:

- Desligue a cortadora de paredes da fonte de energia;
- Remova a serra diamantada usada e substitua pela nova;
- Verifique se a serra diamantada está bem fixada antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a cortadora de paredes está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar a profundidade de corte:

- A profundidade de corte é controlada pela pressão exercida sobre a ferramenta durante o uso.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a cortadora de paredes da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a serra diamantada está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a cortadora de paredes em um local seco e seguro.

Verifique a presença de tubulações ou fios elétricos antes de iniciar o corte.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____