

Aplicação

A serra circular é uma ferramenta elétrica utilizada para cortar materiais como madeira, plástico e metal. Ela é composta por uma lâmina circular dentada, que gira em alta velocidade e é capaz de cortar o material com precisão e rapidez. A serra circular pode ser utilizada para cortar peças retas ou em ângulo, e é muito utilizada em trabalhos de carpintaria, marcenaria e construção civil.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a serra circular, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a lâmina está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a serra circular sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a serra circular em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a serra circular, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a lâmina com uma capa de proteção;
- Coloque a serra circular em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar a lâmina:



- Desligue a serra circular da fonte de energia;
- Segure o eixo da ferramenta e afrouxe a porca de fixação da lâmina;
- Remova a lâmina usada e substitua pela nova;
- Aperte a porca de fixação com a chave apropriada;
- Verifique se a lâmina está bem fixada antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a serra circular está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar a profundidade e o ângulo de corte:

- A profundidade de corte é controlada através do ajuste da lâmina;
- O ângulo de corte é controlado pelo ajuste da base da serra.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a serra circular da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a lâmina está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a serra circular em um local seco e seguro.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____