

Aplicação

A serra meia esquadria é uma ferramenta elétrica utilizada para fazer cortes precisos em ângulo em materiais como madeira, plástico e alumínio. Ela é composta por um disco de serra circular, que pode ser ajustado para fazer cortes em ângulos de até 45 graus. A serra meia esquadria é ideal para cortes precisos em molduras, rodapés, caixilhos e outras peças de madeira.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a serra meia esquadria, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas e protetor auricular;
- Certifique-se de que o disco de serra está fixado corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a serra meia esquadria sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a serra meia esquadria em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a serra meia esquadria, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja o disco de serra com uma capa de proteção;
- Coloque a serra meia esquadria em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar o disco de serra:

- Desligue a serra meia esquadria da fonte de energia;
- Segure o eixo da ferramenta e afrouxe a porca de fixação do disco de serra;
- Remova o disco usado e substitua pelo novo;
- Aperte a porca de fixação com a chave apropriada;
- Verifique se o disco está bem fixado antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a serra meia esquadria está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar o ângulo de corte:

- O ângulo de corte da serra meia esquadria é controlado através do ajuste da base da ferramenta;
- Use a escala de ângulo na base da ferramenta para ajustar o ângulo de corte desejado.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a serra meia esquadria da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se o disco de serra está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a serra meia esquadria em um local seco e seguro.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS