

Aplicação

A cortadora de cerâmica é uma ferramenta elétrica utilizada para cortar cerâmica e outros materiais similares. Ela é composta por uma base com uma serra circular de diamante, que gira em alta velocidade e corta o material com precisão. A cortadora de cerâmica é ideal para cortar azulejos, pisos, porcelanatos e outros materiais, deixando bordas limpas e retas.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a cortadora de cerâmica, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a serra circular de diamante está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a cortadora de cerâmica sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a cortadora de cerâmica em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a cortadora de cerâmica, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a serra circular de diamante com uma capa de proteção;
- Coloque a cortadora de cerâmica em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar a serra circular de diamante:



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- Desligue a cortadora de cerâmica da fonte de energia;
- Segure a serra circular de diamante e afrouxe a porca de fixação;
- Remova a serra circular de diamante usada e substitua pela nova;
- Aperte a porca de fixação com a chave apropriada;
- Verifique se a serra circular de diamante está bem fixada antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a cortadora de cerâmica está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar a profundidade de corte:

- A profundidade de corte é controlada pela pressão exercida sobre a ferramenta durante o uso.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a cortadora de cerâmica da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a serra circular de diamante está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a cortadora de cerâmica em um local seco e seguro.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____