

Aplicação

A motosserra é uma ferramenta elétrica utilizada para cortar árvores e madeira de forma rápida e eficiente. Ela é composta por um motor elétrico, uma corrente de serra afiada e uma barra guia. A corrente de serra é acionada pelo motor elétrico e, ao entrar em contato com a madeira, corta-a com facilidade. A motosserra é uma ferramenta potente e versátil, mas deve ser manuseada com cuidado, pois pode causar graves ferimentos em caso de uso inadequado.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a motosserra, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como capacete com viseira, luvas, protetor auricular e botas de segurança;
- Certifique-se de que a corrente de serra está afiada e tensionada corretamente;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a motosserra sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a motosserra em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a motosserra, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a corrente de serra com uma capa de proteção;
- Coloque a motosserra em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar a corrente de serra:

- Desligue a motosserra da fonte de energia;
- Afrouxe a porca de fixação da corrente de serra;
- Remova a corrente usada e substitua pela nova;
- Aperte a porca de fixação com a chave apropriada;
- Verifique se a corrente de serra está bem tensionada antes de usar a ferramenta.

Como ajustar a velocidade e a profundidade de corte:

- A velocidade da motosserra é controlada através do acelerador;
- A profundidade de corte é controlada pela pressão exercida sobre a ferramenta durante o uso.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a motosserra da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a corrente de serra está em boas condições de uso;
- Lubrifique a corrente de serra regularmente;
- Armazene a motosserra em um local seco e seguro.

O uso da motosserra para exploração florestal, desmatamento de áreas para agricultura, corte em áreas protegidas e reflorestamento exigem o licenciamento ambiental federal.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS