

Aplicação

A lixadeira orbital é uma ferramenta elétrica utilizada para lixar superfícies planas de madeira, metal e outros materiais. Ela é composta por uma base de lixa que se movimenta em órbita, proporcionando um acabamento uniforme e liso.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a lixadeira orbital, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a base de lixa está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a lixadeira orbital sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a lixadeira orbital em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a lixadeira orbital, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a base de lixa com uma capa de proteção;
- Coloque a lixadeira orbital em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar a base de lixa:



**MESTRE
DA OBRA**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- Desligue a lixadeira orbital da fonte de energia;
- Remova a base de lixa usada e substitua pela nova;
- Verifique se a base de lixa está bem fixada antes de usar a ferramenta.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a lixadeira orbital está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar a velocidade e a pressão:

- A velocidade da lixadeira orbital é controlada através do botão de ajuste de velocidade;
- A pressão da base de lixa é controlada pela pressão exercida sobre a ferramenta durante o uso.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a lixadeira orbital da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a base de lixa está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a lixadeira orbital em um local seco e seguro.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____