

## Aplicação

A parafusadeira é uma ferramenta elétrica utilizada para fixar e remover parafusos. Ela é composta por um motor elétrico, um cabo de alimentação e uma ponta de encaixe para o parafuso. A parafusadeira pode ser ajustada para fixar parafusos de diferentes tamanhos e profundidades. Além disso, algumas parafusadeiras possuem função reversa, permitindo a remoção de parafusos.



## Orientações de Segurança



Ao utilizar a parafusadeira, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a ponta de encaixe está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a parafusadeira sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a parafusadeira em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

## Transporte

Para transportar a parafusadeira, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a ponta de encaixe com uma capa de proteção;
- Coloque a parafusadeira em uma caixa ou sacola própria para transporte.

# Instruções

## Como trocar as pontas de encaixe:

- Desligue a parafusadeira da fonte de energia;
- Remova a ponta de encaixe usada e substitua pela nova;
- Verifique se a ponta de encaixe está bem fixada antes de usar a ferramenta.

## Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a parafusadeira está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

## Como ajustar a profundidade do parafuso:

- A profundidade do parafuso é controlada através do botão de ajuste de torque;
- Ajuste o torque para a profundidade desejada;
- Verifique se o torque está adequado antes de usar a ferramenta.

## Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a parafusadeira da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a ponta de encaixe está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a parafusadeira em um local seco e seguro.

## Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

## Observações

---

---

Unidade: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Cliente/Contrato: \_\_\_\_\_



**MESTRE**  
**DA OBRA**  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS