

Aplicação

A serra tico tico é uma ferramenta elétrica utilizada para cortar madeira, plástico, metal e outros materiais. Ela é composta por uma lâmina de serra que se movimenta rapidamente para frente e para trás, cortando o material de forma precisa e eficiente.



Orientações de Segurança



Ao utilizar a serra tico tico, é importante seguir as seguintes orientações de segurança:

- Use equipamentos de proteção, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e máscara de poeira;
- Certifique-se de que a lâmina de serra está fixada corretamente e não apresenta rachaduras ou deformações;
- Nunca altere ou remova os dispositivos de segurança da ferramenta;
- Mantenha a serra tico tico sempre limpa e em boas condições de funcionamento;
- Nunca utilize a serra tico tico em locais com gases inflamáveis ou perto de materiais inflamáveis.

Transporte

Para transportar a serra tico tico, é importante seguir as seguintes orientações:

- Desconecte a ferramenta da tomada ou retire a bateria;
- Proteja a lâmina de serra com uma capa de proteção;
- Coloque a serra tico tico em uma caixa ou sacola própria para transporte.

Instruções

Como trocar a lâmina de serra:

- Desligue a serra tico tico da fonte de energia;
- Abra a tampa da lâmina de serra e remova a lâmina usada;
- Substitua pela nova lâmina, certificando-se de que está fixada corretamente;
- Feche a tampa da lâmina de serra.

Como ligar e desligar a ferramenta:

- Certifique-se de que a serra tico tico está devidamente conectada à fonte de energia;
- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a ferramenta;
- Para desligar a ferramenta, solte o botão de ligar/desligar.

Como ajustar a velocidade e a profundidade de corte:

- A velocidade da lâmina de serra é controlada através do botão de ajuste de velocidade;
- A profundidade de corte é controlada pela pressão exercida sobre a ferramenta durante o uso.

Como realizar a manutenção e limpeza da ferramenta:

- Desconecte a serra tico tico da fonte de energia;
- Limpe a ferramenta com um pano úmido e detergente neutro;
- Verifique se a lâmina de serra está em boas condições de uso;
- Lubrifique os rolamentos da ferramenta regularmente;
- Armazene a serra tico tico em um local seco e seguro.

Avisos

O mau uso do equipamento ou falta de limpeza do mesmo acarretará em cobranças conforme contrato. Equipamentos similares de diferentes marcas e modelos podem ser incorporados nas lojas da rede **Mestre da Obra**. As recomendações deste folheto podem ser insuficientes para cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Em caso de dúvidas, entre em contato com loja para solicitar suporte.

Observações

Unidade: _____ Data: _____

Cliente/Contrato: _____



MESTRE
DA OBRA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS